

# Wichtige Hinweise für die Technik in der Aula

**1**

Allgemeine Informationen


Lichtschalter oben

→ Im Falle des alleinigen  
Betretens der Aula




Bildschirmansicht  
Licht an

→ Im Falle des alleinigen  
Betretens der Aula



Bildschirmansicht  
Licht aus

→ Im Falle des alleinigen  
Betretens der Aula



## Strom- & Kabelanschlüsse

→ Für den Gebrauch von  
Laptop usw.



# 2

## Steuerung der Lichter via Tablet

Beamer EIN/AUS

→ Dauert etwas länger

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Two buttons labeled "Beamer EIN" and "Beamer AUS" are highlighted with blue boxes at the top left.
- Leinwand (Screen):** A 2x3 grid of buttons: "Leinwand Auf", "Kino Leinwand Auf", "Vorhang Auf" in the top row; "Leinwand Ab", "Kino Leinwand Ab", "Vorhang Stop" in the bottom row.
- Vorhang (Curtain):** A single button labeled "Vorhang Zu" is located below the "Vorhang Stop" button.
- Szene (Scene):** A 2x2 grid of buttons labeled "Szene 1", "Szene 2", "Szene 3", and "Szene 4" at the bottom.
- Licht Bühne (Stage Light):** A 4x4 grid of buttons. The columns represent light levels: 100%, 70%, 40%, and 0%. The rows represent different stage areas: "Pult", "Bühne links", "Bühne mitte", and "Bühne rechts".
- Licht Saal (Auditorium Light):** Two buttons labeled "ON" and "Film" are located below the "Vorhang Zu" button.
- Bühnenbeleuchtung (Stage Lighting):** A 3x2 grid of buttons: "Bühnenbel. ON" (highlighted in yellow), "Bühnenbel. OFF", "Licht 1", "Licht 2", "Licht 3", and "Licht Aus" (highlighted in yellow).

Beamer EIN/AUS

→ Dauert etwas länger



Leinwand Ab/Auf

→ Gedrückt halten

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand (Screen):** Leinwand Auf, Leinwand Ab (highlighted), Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang (Curtain):** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Licht Bühne (Stage Light):** A 4x4 grid of buttons for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts, each with 100%, 70%, 40%, and 0% intensity settings.
- Licht Saal (Auditorium Light):** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung (Stage Lighting):** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus
- Szenen (Scenes):** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4

Leinwand Ab/Auf

→ **Gedrückt halten**



Kinoleinwand Ab/Auf

→ Gedrückt halten

Beamer EIN    Beamer AUS

---

Leinwand Auf    Kino Leinwand Auf    Vorhang Auf

Leinwand Ab    Kino Leinwand Ab    Vorhang Stop

Vorhang Zu

---

Szene 1    Szene 2

Szene 3    Szene 4

Licht Bühne

Pult	100%	70%	40%	0%
Bühne links	100%	70%	40%	0%
Bühne mitte	100%	70%	40%	0%
Bühne rechts	100%	70%	40%	0%

Licht Saal

ON    Film

Dia    OFF

Bühnenbeleuchtung

Bühnenbel. ON    Bühnenbel. OFF

Licht 1    Licht 2

Licht 3    Licht Aus

Kinoleinwand Ab/Auf

→ Gedrückt halten



# Vorhang Auf/Zu

The control panel is organized into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Kino Leinwand Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of buttons for stage lighting levels (100%, 70%, 40%, 0%) for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus
- Szenen:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4

Vorhang Auf/Zu



Pult

→ 100%

The control panel interface includes the following sections and buttons:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Leinwand Ab
- Kino:** Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szenen:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of buttons for stage lighting levels (100%, 70%, 40%, 0%) for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

Pult

→ 100%



Bühne links

→ 100%

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szenen:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of buttons for stage lighting. The 'Bühne links' row has a '100%' button highlighted in blue. The 'Bühne rechts' row has a '0%' button highlighted in blue.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

	100%	70%	40%	0%
Pult	100%	70%	40%	0%
Bühne links	100%	70%	40%	0%
Bühne mitte	100%	70%	40%	0%
Bühne rechts	100%	70%	40%	0%

ON	Film
Dia	OFF

Bühnenbel. ON	Bühnenbel. OFF
Licht 1	Licht 2
Licht 3	Licht Aus

Bühne links

→ 100%



Bühne mitte

→ **100%**

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szene:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of buttons for stage lighting. The 'Bühne mitte' row has the '100%' button highlighted with a blue border.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

	100%	70%	40%	0%
Pult				0%
Bühne links				0%
Bühne mitte	100%	70%	40%	0%
Bühne rechts				0%

ON	Film
Dia	OFF

Bühnenbel. ON	Bühnenbel. OFF
Licht 1	Licht 2
Licht 3	Licht Aus

Bühne mitte

→ 100%



Bühne rechts

→ 100%

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Leinwand Ab
- Kino Leinwand:** Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szene:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of intensity buttons (100%, 70%, 40%, 0%) for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts. The '100%' button for 'Bühne rechts' is highlighted with a blue border.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

Bühne rechts

→ 100%



Licht Saal  
ON

The control panel features several sections of buttons:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Auf, Kino Leinwand Ab
- Vorhang:** Vorhang Auf, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szenen:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A 4x4 grid of buttons for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts, each with 100%, 70%, 40%, and 0% intensity options.
- Licht Saal:** ON (highlighted with a blue border), Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON (highlighted in yellow), Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus (highlighted in yellow)

Licht Saal  
ON



# Licht Saal Film

The control panel is divided into several functional areas:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand (Screen):** Leinwand Auf, Kino Leinwand Auf, Vorhang Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Ab, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szenen (Scenes):** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne (Stage Light):** A 4x4 grid of intensity buttons (100%, 70%, 40%, 0%) for Pult, Bühne links, Bühne mitte, and Bühne rechts.
- Licht Saal (Auditorium Light):** ON, Film (highlighted with a blue border), Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung (Stage Lighting):** Bühnenbel. ON, Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

Licht Saal  
Film





Licht Saal  
Dia



# Bühnenbeleuchtung ON/OFF

→ dauert ein paar Sekunden

The control panel is divided into several sections:

- Beamer:** Beamer EIN, Beamer AUS
- Leinwand:** Leinwand Auf, Kino Leinwand Auf, Vorhang Auf, Leinwand Ab, Kino Leinwand Ab, Vorhang Stop, Vorhang Zu
- Szenen:** Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4
- Licht Bühne:** A grid of buttons for stage lighting intensity: Pult, Bühne links, Bühne mitte, Bühne rechts. Each row has buttons for 100%, 70%, 40%, and 0%.
- Licht Saal:** ON, Film, Dia, OFF
- Bühnenbeleuchtung:** Bühnenbel. ON (highlighted), Bühnenbel. OFF, Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht Aus

# Bühnenbeleuchtung Licht 1

The control panel is divided into several functional areas:

- Beamer:** Two buttons labeled "Beamer EIN" and "Beamer AUS".
- Leinwand (Screen):** A 2x3 grid of buttons: "Leinwand Auf", "Kino Leinwand Auf", "Vorhang Auf" in the top row; "Leinwand Ab", "Kino Leinwand Ab", "Vorhang Stop" in the bottom row.
- Vorhang (Curtain):** A single button labeled "Vorhang Zu" located below the "Vorhang Stop" button.
- Szene (Scene):** A 2x2 grid of buttons labeled "Szene 1", "Szene 2", "Szene 3", and "Szene 4".
- Licht Bühne (Stage Light):** A 4x4 grid of buttons. The first column contains "Pult", "Bühne links", "Bühne mitte", and "Bühne rechts". The second, third, and fourth columns contain percentage values: "100%", "70%", "40%", and "0%".
- Licht Saal (Auditorium Light):** A 2x2 grid of buttons labeled "ON", "Film", "Dia", and "OFF".
- Bühnenbeleuchtung (Stage Lighting):** A 3x2 grid of buttons. The first column contains "Bühnenbel. ON" (highlighted with a blue border), "Licht 1" (highlighted with a blue border), and "Licht 3". The second column contains "Bühnenbel. OFF", "Licht 2", and "Licht Aus".

# Bühnenbeleuchtung Licht 1



# Bühnenbeleuchtung Licht 2

The control panel is divided into several functional areas:


- Beamer:** Two buttons labeled "Beamer EIN" and "Beamer AUS".
- Leinwand (Screen):** A 2x3 grid of buttons: "Leinwand Auf", "Kino Leinwand Auf", "Vorhang Auf" in the top row; "Leinwand Ab", "Kino Leinwand Ab", "Vorhang Stop" in the bottom row.
- Vorhang (Curtain):** A single button labeled "Vorhang Zu" located below the "Vorhang Stop" button.
- Szene (Scene):** A 2x2 grid of buttons labeled "Szene 1", "Szene 2", "Szene 3", and "Szene 4".
- Licht Bühne (Stage Light):** A 4x4 grid of intensity buttons. The columns represent 100%, 70%, 40%, and 0% intensity. The rows represent "Pult", "Bühne links", "Bühne mitte", and "Bühne rechts". The "100%" buttons in the first column and the "0%" buttons in the fourth column are highlighted in yellow.
- Licht Saal (Auditorium Light):** A 2x2 grid of buttons: "ON", "Film", "Dia", and "OFF".
- Bühnenbeleuchtung (Stage Lighting):** A 2x2 grid of buttons: "Bühnenbel. ON", "Bühnenbel. OFF", "Licht 1", and "Licht 2". The "Bühnenbel. ON" and "Licht 2" buttons are highlighted with a blue border.

# Bühnenbeleuchtung Licht 2



Bühnenbeleuchtung  
Licht 3

→ **Gibt es nicht!!!**



# 3


## Steuerung der Lichter via Tablet

Anlage Aus

→ Beamer wird ausgeschaltet und die Kinoleinwand geht rauf!



Anlage Ein



# Referat Saal


The control panel is organized into four horizontal sections, separated by double white lines. The top section contains three buttons: 'Anlage Ein' (green text), 'Anlage Aus' (white text), and 'Next' (white text, highlighted with a yellow border). The second section contains four buttons: 'Referat Saal' (yellow text, highlighted with a blue border), 'Podiums-Diskussion', 'Rednerpult', and 'Kino'. The third section contains four buttons: 'Licht Rednerpult', 'Licht Bühne', 'Licht Rednerpult AUS', and 'Licht Bühne AUS'. The bottom section contains four buttons: 'Licht Saal ON', 'Licht Saal Dia', 'Licht Saal Film', and 'Licht Saal OFF'.

Anlage Ein	Anlage Aus	Next	
Referat Saal	Podiums-Diskussion	Rednerpult	Kino
Licht Rednerpult	Licht Bühne	Licht Rednerpult AUS	Licht Bühne AUS
Licht Saal ON	Licht Saal Dia	Licht Saal Film	Licht Saal OFF

# Referat Saal




# Podiumsdiskussion



# Podiumsdiskussion




# Rednerpult



Rednerpult



Kino



Kino



# 4

## Mikrofone für Podiumsdiskussionen

Mikrofone

→ **Das Kabelmikrofon  
funktioniert immer**





Mikrofone

16:04 Di. 12. Nov.

Devices

# Si EXPRESSION™ 1

100%

Info

Soundcraft by HARMAN

GEQ  
SENDS  
◀ ▶

Handmik 9 Kabelmik10 Mik Buehne Kabelmik12 Pc Bodendose Saal 14 CH 15 CH 16 L & R

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

-2dB -6dB -3dB -1dB -1dB -3dB 0dB -138dB 0dB

10 5 0 5 10 15 20 25 30 40 60 -∞

OVL 0 -6 -12 -18 -24 -32 -40 -48 -54 -60

1 2 5 10 20

O H S

SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO

INPUTS MIXES MAINS CONTRIB METERS